



Zeichenerklärungen siehe Blatt 4/4!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Werkplanung von Oberbau, Melkstand und Stalleinrichtung beachten!